

PNZ-GARTENHOLZREINIGER

(PNZ čistič záhradného nábytku)



Charakteristika:

Špeciálny čistiaci koncentrát pre drevené výrobky na záhrade, ktorý neškodí životnému prostrediu a čistí drevo (i z prasklín rýh) od atmosferického znečistenia, rias, zošednutia, mastnoty, olejov a pod.

Použitie:

Na všetky drevené výrobky na záhrade, ale aj plastový nábytok.

Spracovanie:

PNZ-GARTENHOLZREINIGER sa používa podľa stupňa znečistenia buď neriedený alebo riedený vodou v pomere až 1:10. Nanášajte ho na navlhčené drevo nechajte niekoľko minút pôsobiť. Následne očistite kefou alebo pádom a vodou. GARTENHOLZREINIGER nesmie na povrchu zaschnúť. Na väčších plochách je potrebné pracovať po častiach. V prípade potreby celý postup opakujte. Pracovná teplota min. 8 ° C. Na záver povrch dobre umyte vodou.

Spotreba:

Podľa stupňa znečistenia 15-75 m² / 1 liter

Skladovanie:

V chlade, chrániť pred mrazom.

Zloženie:

Voda, anionické tensidy, neionické tensidy, stabilizátory.

Upozornenie:

Po použití čističa a po dokonalom vyschnutí dreva je žiaduce ošetriť povrch PNZ výrobkami, napr. PNZ-GARTENHOLZ-PFLEGEÖL, PNZ-HOLZ-Lasur, PNZ-HOLZ-Wachs apod., čo zabráni skorému zošednutiu alebo zvetraniu, príp. znečisteniu dreva. UBA 26010015. Tekutý produkt nepatrí do rúk deťom. Zabrániť styku s potravinami a krmivami. Nevdychovať vznikajúce pary. Pri zasiahnutí pokožky alebo očí umyť postihnuté miesto čistou vodou. Pri práci sa odporúčajú gumené rukavice.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 10 la viac.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk